

Wood-Mizer SW Networks – Wood-Mizer SW komandne table. Kratko uputstvo za uobičajene funkcije. Držite u blizini brente za veću pristupačnost. Uvek pročitajte uputstvo za detaljnije instrukcije.

Načini rezanja

Šablon (Ručno) - Rezanje različitih dimenzija	
Pozicionirajte testeru na vrh trupca.	
Pritisnite (P-1 lampica se uključi).	
Unesite željenu dimenziju poslednje daske.	
Pritisnite i unesite dimenziju sledeće daske. Ponovite.	
Pritisnite za pomeranje na početnu visinu.	
Sačuvajte program.	
Režite	
Šablon (Brzi program) - Rezanje istih dimenzija	
Pozicionirajte testeru na vrh trupca.	
Unesite željenu dimenziju poslednje daske. Pritisnite (StrPro lampica se uključi)	
<i>Opciono:</i> Koristite strelice za odabir promene debljine daske. Unesite novu dimenziju.	
Pritisnite za pomeranje na početnu visinu	
Sačuvajte program.	
Režite	

Normalni režim rezanja	
Unesite dimenziju daske.	
/// koristite sačuvane dimenzije A, B ili C.	
Pritisnite	
Režite	

Korišćenje ABC programa	
Pritisnite i zadržite program A, B ili C (StrPro lampica se uključi).	
Koristite strelice za odabir pozicije dimenzije.	
<i>Opciono:</i> Menjajte bilo koju veličinu.	
Pritisnite za pomeranje na početnu visinu.	
Sačuvajte.	
Režite	
Daljinski režim	
Pritisnite da aktivirate ili deaktivirate.	
Koristite polugu gore/dole za sledeći rez/podizanje glave.	

Tasteri i njihove funkcije	
Delja izmëra atmiņas pogas. Programmā atmiņas pogas.	
Potvrda programa. Postavljanje visine glave u povratku.	
Aktiviranje ručnog programa rezanja. Pomeranje na gore.	
Aktiviranje brzog programa rezanja. Pomeranje na dole.	
Postavite realnu udaljenost testere od postolja.	
Brisanje programa. Izlaz iz aktivne funkcije.	
Automatsko podizanje glave da se skloni izrezan materijal u povratku.	
Automatsko spuštanje glave. Čuvanje unešenih vrednosti.	
Postavite debljinu reza. Daljinski režim uključen/isključen.	
Auto-kalibracija. Podesite vrednost delioca.	

Saveti

- Kada završite sa programom rezanja, pritisnite "Exit" za podizanje glave za sledeći trupac.
- Za vreme programa, ukoliko želite da koristite polugu gore/dole za ručno kontrolisanje podizanja glave, pritisnite "Kerf" dugme.

Kalibracija i postavljanje vrednosti

ABC mere	
Uključite kontrolnu tablu.	
Kada se na displeju pokaže "SW-10", pritisnite i zadržite A, B, ili C.	
Pritisnite A, B, ili C.	
Unesite mere.	
Sačuvajte	

Unošenje novih ABC programa	
Pritisnite i zadržite da izaberete program.	
Pritisnite i zadržite da izbrisete stari program.	
Pritisnite i zadržite da izaberete program.	
Unesite debljinu donje daske.	
Pritisnite i unesite sledeću dimenziju. Ponovite.	
Sačuvajte	

Postavite debljinu reza	
Pritisnite i zadržite.	
Unesite vrednost (2.0mm za Wood-Mizer sečiva)	
Sačuvajte	

Visoko/nisko podizanje glave	
Uključite kontrolnu tablu.	
Kada se na displeju pokaže "SW-10", pritisnite i zadržite.	
Koristite strelice za odabir "Hi" ili "Lo". "Hi" = Pozicija glave iznad poslednje daske. "Lo" = Pozicija glave iznad trupca.	
Sačuvajte	

Auto kalibracija visine glave	
Postavite visinu testere na 150mm.	
Pritisnite i zadržite. Pokaže se "Auto Call" na displeju.	
Pritisnite. Brenta će se automatski kalibrirati. "End Call" će se pokazati na displeju kada se kalibracija završi.	
Proverite da se realna visina sečiva podudara sa onom na displeju.	

Postavite delilac	
Uključite kontrolnu tablu.	
Kada se na displeju pokaže "SW-10", pritisnite i zadržite.	
Za LT15 – Unesite 20. Za LT20/40 – Unesite 5.	
Sačuvajte	

Postavite realnu visinu testere	
Pritisnite i zadržite	
Unesite tačnu visinu bez pravljenja pauza između dveju cifara.	
Sačuvajte	

Visina glave u povratku	
Postavite visinu testere na željenu visinu.	
Pritiskajte dok se ne uključi svetlo.	
Pritisnite za izlaz.	